

Piscina de Bolinhas 3,0m x 3,0m

Manual de instruções

Código do produto: 220003



* Esta Piscina de Bolinha é multicolorida e as cores podem variar conforme a fabricação.

Parabéns! Você acaba de adquirir um brinquedo da Mundi Toys.

Prezando pela sua segurança e conforto, o brinquedo somente deve ser utilizado após sua instalação correta e leitura do manual por um monitor.

ATENÇÃO: É necessário ler, seguir e guardar este manual de instruções para evitar o mau uso do brinquedo e para eventuais consultas.

***A MUNDI TOYS COMERCIALIZA SEUS PRODUTOS ATRAVÉS DOS SEUS REVENDEDORES AUTORIZADOS.**

***A NÃO APRESENTAÇÃO DESTE MANUAL NO CASO DE NECESSITAR GARANTIA IMPLICA NA PERDA DA MESMA.**

Para maior segurança

1. A montagem deve ser feita em superfície plana.
2. Antes de iniciar sua utilização, verificar se a bases, suportes e hastes estão bem encaixadas.
3. Não é permitida a entrada de animais de estimação no brinquedo.
4. Retire os calçados e qualquer outro objeto duro, afiado ou perigoso. É permitida a entrada apenas de meias ou descalço.
5. Não é permitido se pendurar nas redes de proteção.
6. Crianças não devem usar a piscina de bolinhas sem supervisão de um adulto.
7. Ao término do uso do brinquedo, desmontá-lo e guardá-lo em local apropriado.

Especificações técnicas

- ✓ Dimensões: 3,0m (comprimento) X 3,0m (largura) X 1,90m (altura)
- ✓ Montagem fácil
- ✓ Peso do produto: 30 Kg
- ✓ Código: 220003
- ✓ Não acompanha o piso.
- ✓ Não acompanha bolinhas.

Componentes do Produto



08 bases de madeira



04 hastes, 04 capinhas
vinílicas e 4 isotubos



06 cabanas



04 suportes de ferro c/ parafuso



02 suporte de ferro s/ parafuso



01 rede de proteção



01 tenda

Instruções para montagem

1. Todos os itens do produto que possuem parafusos devem ter os mesmos voltados para fora do brinquedo.
2. Posicione as 04 bases de madeira em formato quadrado.
3. Faça o posicionamento de modo que a extremidade com 02 encaixes fique pareada com a extremidade de 01 encaixe.
4. Fixe as hastes nos encaixes de cada canto formado.
5. Na parte superior das hastes, encaixe as 02 cabanas fazendo com que uma fique paralela a outra.
6. Faça também na parte superior das hastes, o encaixe paralelo dos 02 suportes de ferro com parafuso.
7. O suporte de ferro sem parafuso deve ser encaixado no meio da estrutura superior, entre os outros dois suportes.
8. Tendo a estrutura pronta, coloque a rede de proteção, usando os parafusos como prendedores da rede.
9. A parte aberta na rede será a entrada da piscina de bolinhas e o posicionamento desta fica a critério do cliente.
10. Após colocada a rede, encaixe a tenda, finalizando assim a sua montagem.

Termo de garantia

- I. De acordo com as normas do Código do Consumidor (artigo 18) Este produto Piscina de Bolinhas 3.0m possui garantia legal de 03 (três) meses, contados a partir da entrega do produto.
- II. Durante o período de garantia, a Mundi Toys se responsabiliza pelo conserto e por toda a mão de obra.
- III. Na ocorrência de defeito, o consumidor deverá comunicar a Mundi Toys, relatando o defeito através do e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br, devidamente acompanhado de Nota fiscal, foto do produto (se possível apontar o defeito), foto do check list e o termo de garantia devidamente preenchido (encontra-se no final desse manual). Ainda, em caso necessário, poderá ser solicitado o envio do produto a empresa para devida análise prévia e, caso comprovada a existência de defeito, seja providenciado o conserto e sua entrega no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- IV. Sendo necessário o envio para análise ou conserto do produto, fica sob a RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR o acondicionamento do produto em embalagem apropriada, vez que a mesma será coletada pela transportadora, sendo proibido o envio sem o devido acondicionamento.
- V. Todo e qualquer tipo de conserto deverá a ser feito durante o prazo de garantia EXCLUSIVAMENTE pela Mundi Toys, sendo PROIBIDA a realização de qualquer conserto por terceiros.
- VI. Na remota hipótese de conserto ser feito por terceiros, este só poderá ser realizado mediante autorização da Mundi Toys, que contratara

profissional qualificado para execução do serviço, **não sendo permitido** ao consumidor fazer a contratação.

- VII. Em caso de defeito pequeno que não necessite mão de obra especializada, a Mundi Toys, enviara ao consumidor um “kit reparo” com todas as instruções e materiais necessários para o conserto.

A GARANTIA NÃO INCLUI:

- Defeitos decorrentes do não atendimento as especificações contidas neste manual, especificamente aquelas referente a montagem, uso e manuseio;
- Defeitos decorrente de mau uso (conforme recomendações contidas deste manual);
- Defeitos decorrentes de má conservação e/ou acondicionamento do produto, bem como daqueles ocorridos em decorrência do transporte e do seu manuseio;
- Atendimento Domiciliar;
- Consertos feitos por terceiros.

O CONSUMIDOR PERDERÁ A GARANTIA

- _ Se ocorrer qualquer alteração na estrutura ou em qualquer das partes do produto;
- _ Na ocorrência de reparo por terceiros;
- _ Quando não apresentado este manual devidamente acompanhado da Nota Fiscal;
- Caso seja removido o selo do fabricante (etiqueta).
- Não utilizar o motor que acompanha o produto (se adquirido com o produto).

POLÍTICA DE TROCA

Todo o produto que apresente defeito e não seja possível o conserto, bem como no caso do conserto não ter sido suficiente para sanar o defeito será concedida ao consumidor a troca do produto por outro idêntico.

Para que seja realizada a troca O CONSUMIDOR DEVERÁ ENVIAR a Mundi Toys o produto com defeito DEVIDAMENTE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. Após a coleta, será entregue um novo produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da coleta, uma vez que depende de transporte apropriado para sua entrega.

DA DESISTÊNCIA DA COMPRA

Tendo a compra do produto sido realizada via internet ou por telefone, o consumidor tem direito a desistência da compra pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data da entrega do produto.

Ocorrendo a desistência da compra, o consumidor será devidamente reembolsado dos valores pagos ou, sendo a compra a crédito, o cancelamento das parcelas. O reembolso será realizado mediante depósito em conta bancária a ser fornecido pelo consumidor no endereço de email sac@munditoysinflaveis.com.br, no prazo de 48 horas após a coleta do produto.

O produto a ser devolvido deverá ser devidamente acondicionado em embalagem apropriada, para que seja recolhido no endereço indicado, sendo de responsabilidade do consumidor entregar o produto para a transportadora no dia e na hora agendados.

ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR

Todos os produtos produzidos pela Mundi Toys, passam por um rigoroso processo de fabricação e conferência de qualidade.

Orientamos os consumidores a conferir todos os itens que compõem o produto junto ao check-list localizado nesse manual, assim que receberem a mercadoria.

Após 30 (trinta) dias na data da entrega **NÃO** serão enviadas quaisquer peças ao consumidor sob alegação de que não foram entregues na quantidade correta.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC da Mundi Toys pelo Telefone (44) 3253 2560 ou pelo e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br .

Para assegurar a garantia deve-se apresentar a nota fiscal de compra juntamente com este manual:

Produto: _____

Referência: _____

Data de compra: _____

Revendedor: _____

Número da nota fiscal: _____



M Mundi Toys

grupo
mega+mais

Rodovia PR 317 n° 6752, CEP: 87035-510 Parque Industrial Duzentos, Maringá – PR
CNPJ: 14.761.474/0001-60.