

Quadra de Sabão Poliesportiva Nacional 14mx7m

Manual de instruções

Código do produto: 218502

Recomendado para crianças de 05 a 12 anos



* Este inflável é multicolorido e as cores podem variar conforme a fabricação.

Parabéns! Você acaba de adquirir um brinquedo da Mundi Toys.

Prezando pela sua segurança e conforto, o brinquedo somente deve ser utilizado após sua instalação correta e leitura do manual por um monitor.

ATENÇÃO: É necessário ler, seguir e guardar este manual de instruções para evitar o mau uso do brinquedo e para eventuais consultas.

***A MUNDI TOYS APENAS COMERCIALIZA SEUS PRODUTOS ATRAVÉS DOS SEUS REVENDEDORES AUTORIZADOS.**

***A NÃO APRESENTAÇÃO DESTE MANUAL NO CASO DE NECESSITAR GARANTIA IMPLICA NA PERDA DA MESMA.**

Para uma maior segurança

1. Seguir as explicações de instalação e montagem do brinquedo.
2. Não utilize o brinquedo ao ar livre quando a velocidade do ar estiver acima de 38 km/h.
3. Não deixe o motor acessível ao público. Por ser um produto elétrico requer uma segurança maior.
4. Mantenha os cabos elétricos protegidos para que não haja ocorrência de acidentes.
5. O operador deve ter mais de 18 anos de idade e tem a função de comandar a operação do inflável a todo o momento.
6. Fica a critério do operador determinar a quantidade mínima necessária de auxiliares durante o funcionamento do brinquedo.
7. Deixe a área de entrada/saída livre, para que o operador possa garantir que o usuário entra e saia com segurança.
8. Não permita o uso do brinquedo sem o monitoramento adequado. Caso não haja operador, desinfe e o desligue da fonte de energia.
9. Retire os calçados e qualquer outro objeto duro, afiado ou perigoso. É permitida a entrada apenas de meias ou descalço.
10. Não escale ou suspenda nas paredes de contenção.
11. Faça a amarração correta da saída de ar para que o brinquedo não infle muito e haja o escape de ar.
12. Observar a capacidade do brinquedo em relação à quantidade e idade das crianças colocadas.
13. Produto resistente, durável e seguro.

Componentes do produto

- ✓ Brinquedo inflável: Quadra de Sabão Poliesportiva 14 m x 7 m.
- ✓ Redes para futebol.
- ✓ Redes para vôlei.
- ✓ Motor elétrico. (se adquirido com o brinquedo)
- ✓ Manual de instruções.

- ✓ Kit reparação.
- ✓ Estacas para fixar o produto e o motor no chão. (se adquirido com o brinquedo)

Instruções para instalação do brinquedo

1. A instalação do brinquedo deve ser feita em local bem ventilado e plano. Para uma melhor proteção, coloque uma lona em baixo do brinquedo evitando sua danificação.
2. Para a fixação do brinquedo no chão, utilize as alças de segurança localizadas no brinquedo enlaçando- as nas estacas colocadas no solo. Em locais onde a perfuração no solo é de fácil acesso, fixe as estacas inclinadas ao contrário do sentido da força exercida. Na fixação em solo duro, una os pontos de ancoragem a encaixes preexistentes, sacos de areia ou a outros pesos ou a estruturas fixas que suportem a carga do brinquedo. Em ambiente fechado, ancore ou fixe o brinquedo para estabilidade, quando necessário. Na fixação ao solo é permitido apenas 25 mm de estaca acima do nível do solo.
3. Posicione o brinquedo a uma distância segura de possíveis perigos como alta tensão ou objetos que possam causar danos (árvores, cercas).
4. Caso necessite utilizar uma cerca de perímetro para controlar o público, esta deverá ser feita a 1.80 m dos lados com paredes e pelo menos a 3.50 m dos lados abertos e o local de passagem deve ter 1.00 m de largura.
5. Os sopradores devem estar localizados a 0.80 m de um lado das paredes e a 2.50m de um lado aberto. Caso seja usado internamente, é necessária uma distância de 1.20 m da área da escada e rampa.
6. Na saída de ar, faça amarração das cordas evitando o vazamento excessivo de ar.
7. Caso haja utilização de sabão, sempre opine pelo neutro para não ocorrer riscos aos usuários.
8. Devido ao uso de água, seque o brinquedo com panos secos após o uso.
9. Durante a inflação e a desinflação, mantenha os usuários fora do brinquedo.

10. Ao terminar a utilização do brinquedo, limpe-o para evitar danos causados por resíduos de comidas ou bebidas. Após feita a limpeza, guarde-o enrolado e amarrado.

Especificações técnicas

- ✓ Material confeccionado: lona vinílica revestida com PVC.
- ✓ Sistema de fabricação: solda reforçada (sistema de vulcanização).
- ✓ Dimensões: 14.00 m (comprimento) X 7.00 m (largura) X 3.20 m (altura).
- ✓ Peso do brinquedo: 300 Kg.
- ✓ Peso máximo suportado: 700 Kg.
- ✓ Recomendado brincar de 10 a 14 crianças.
- ✓ Infla em 10 minutos.
- ✓ Vida útil: 05 anos.
- ✓ Código: 218502

Inspeção, Manutenção e Limpeza

1. Realize a inspeção de rotina que deverá ser feita antes de colocar o brinquedo em uso. É necessário analisar se:
 - ✓ O local é adequado
 - ✓ Todos os itens de segurança estão corretos
 - ✓ Não há rasgos ou furos
 - ✓ Os cabos estão adequados
 - ✓ O soprador está sendo usado corretamente
 - ✓ Não existem contatos elétricos expostos.
2. Devido aos desgastes causados pelo uso do brinquedo, é necessário realizar a inspeção periódica, feita anualmente ou quando o responsável julgar preciso. Devem ser analisadas todas as partes do brinquedo e seus componentes, verificando onde possa afetar o funcionamento seguro.
3. Para que a segurança e o rendimento do brinquedo se mantenham, efetue a limpeza do brinquedo, retirada de resíduos contaminantes, controle de corrosão do soprador e limpeza do captador de ar do soprador.

4. Realize a manutenção corretiva, fazendo a substituição de peças desgastadas ou defeituosas, reparação das emendas ou costuras, reparação dos buracos e cortes e reparação e substituição dos componentes estruturais defeituoso.

Itens adicionais

A Mundi Toys, através dos seus revendedores, a fim de satisfazer os seus clientes, recomenda e disponibiliza os itens adicionais abaixo que podem ser adquiridos para um aumento na conservação e na segurança do seu Brinquedo inflável:

- ✓ Lonas para proteção inferior do brinquedo.
- ✓ Estacas para fixação.
- ✓ Kit reparação.
- ✓ Bolsa de água para retenção do brinquedo em solo duro.
- ✓ Lona para fechamento do brinquedo.

Observação: O kit reparação contém retalhos da própria lona do brinquedo, porém não acompanha cola. Devido a legislação brasileira a compra da cola é controlada e você pode adquiri-la em lojas de selaria, sapatarias ou lojas de produtos de couro. A cola utilizada é PU preparada- Amazonas (recomendada).

Modo de usar:

- Após encontrado o defeito, cortar um retalho com 5 cm de sobras de cada lado.
- Colocar o retalho sobre o defeito e demarcá-lo com uma caneta.
- Passar cola no retalho e na área demarcada e esperar por 5 minutos.
- Pressionar a região em manutenção.
- Após 5 minutos o brinquedo poderá voltar a funcionar.

Termo de garantia

- I. De acordo com as normas do Código do Consumidor (artigo 18) Este produto Quadra Poliesportiva 3 em 1 Inflável possui garantia legal de 03 (três) meses, contados a partir da entrega do produto.
- II. Durante o período de garantia, a Mundi Toys se responsabiliza pelo conserto e por toda a mão de obra.
- III. Na ocorrência de defeito, o consumidor devera comunicar a Mundi Toys, relatando o defeito através do e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br, devidamente acompanhado de Nota fiscal, foto do produto (se possível apontar o defeito), foto do check list e o termo de garantia devidamente preenchido (encontra-se no final desse manual). Ainda, em caso necessário, poderá ser solicitado o envio do produto a empresa para devida análise previa e, caso comprovada a existência de defeito, seja providenciado o conserto e sua entrega no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- IV. Sendo necessário o envio para análise ou conserto do produto, fica sob a RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR o acondicionamento do produto em embalagem apropriada, vez que a mesma sera coletada pela transportadora, sendo proibido o envio sem o devido acondicionamento.
- V. Todo e qualquer tipo de conserto devera a ser feito durante o prazo de garantia EXCLUSIVAMENTE pela Mundi Toys, sendo PROIBIDA a realização de qualquer conserto por terceiros.
- VI. Na remota hipótese de conserto ser feito por terceiros, este só poderá ser realizado mediante autorização da Mundi Toys, que contratara

profissional qualificado para execução do serviço, **não sendo permitido** ao consumidor fazer a contratação.

- VII. Em caso de defeito pequeno que não necessite mão de obra especializada, a Mundi Toys, enviara ao consumidor um “kit reparo” com todas as instruções e materiais necessários para o conserto.

A GARANTIA NÃO INCLUI:

- Defeitos decorrentes do não atendimento as especificações contidas neste manual, especificamente aquelas referente a montagem, uso e manuseio;
- Defeitos decorrente de mau uso (conforme recomendações contidas deste manual);
- Defeitos decorrentes de má conservação e/ou acondicionamento do produto, bem como daqueles ocorridos em decorrência do transporte e do seu manuseio;
- Atendimento Domiciliar;
- Consertos feitos por terceiros.

O CONSUMIDOR PERDERÁ A GARANTIA

- _ Se ocorrer qualquer alteração na estrutura ou em qualquer das partes do produto;
- _ Na ocorrência de reparo por terceiros;
- _ Quando não apresentado este manual devidamente acompanhado da Nota Fiscal;
- Caso seja removido o selo do fabricante (etiqueta).
- Não utilizar o motor que acompanha o produto (se adquirido com o produto).

POLÍTICA DE TROCA

Todo o produto que apresente defeito e não seja possível o conserto, bem como no caso do conserto não ter sido suficiente para sanar o defeito será concedida ao consumidor a troca do produto por outro idêntico.

Para que seja realizada a troca O CONSUMIDOR DEVERÁ ENVIAR a Mundi Toys o produto com defeito DEVIDAMENTE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. Após a coleta, será entregue um novo produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da coleta, uma vez que depende de transporte apropriado para sua entrega.

DA DESISTÊNCIA DA COMPRA

Tendo a compra do produto sido realizada via internet ou por telefone, o consumidor tem direito a desistência da compra pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data da entrega do produto.

Ocorrendo a desistência da compra, o consumidor será devidamente reembolsado dos valores pagos ou, sendo a compra a crédito, o cancelamento das parcelas. O reembolso será realizado mediante depósito em conta bancária a ser fornecido pelo consumidor no endereço de email sac@munditoysinflaveis.com.br, no prazo de 48 horas após a coleta do produto.

O produto a ser devolvido deverá ser devidamente acondicionado em embalagem apropriada, para que seja recolhido no endereço indicado, sendo de responsabilidade do consumidor entregar o produto para a transportadora no dia e na hora agendados.

ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR

Todos os produtos produzidos pela Mundi Toys, passam por um rigoroso processo de fabricação e conferência de qualidade.

Orientamos os consumidores a conferir todos os itens que compõem o produto junto ao check-list localizado nesse manual, assim que receberem a mercadoria.

Após 30 (trinta) dias na data da entrega **NÃO** serão enviadas quaisquer peças ao consumidor sob alegação de que não foram entregues na quantidade correta.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC da Mundi Toys pelo Telefone (44) 3253 2560 ou pelo e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br .

Para assegurar a garantia deve-se apresentar a nota fiscal de compra juntamente com este manual:

Produto: _____

Referência: _____

Data de compra: _____

Revendedor: _____

Número da nota fiscal: _____



**M Mundi
Toys**
grupo
mega+mais

Rodovia PR 317 n° 6752, CEP: 87035-510 Parque Industrial Duzentos, Maringá – PR
CNPJ: 14.761.474/0001-60.